



ಬಿಲಾರ್ ವೈಟ್

ಎವರ್ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ವಾಶ್

ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದ ಬಿಳುಪು,
ವಷಾರನುವಷ್ರ ಬಾಳಿಕೆ

**3 YEAR
WARRANTY***

Safedi Bemisaal, Chale Saalo Saal

Birla White
EVER-WHITE
WHITE CEMENT WASH

MRP. ₹ 675/-

NET QUANTITY 25 kg

XX HIGHER STRENGTH
UNMATCHED WHITENESS
NO CRACKING NO PLAKING



ಬಿಲಾರ್ ವೈಟ್ ಎವರ್ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ವಾಶ್

ಬಿಲಾರ್ ವೈಟ್ ಎವರ್ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ವಾಶ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಅದ್ವೃತವಾದ ಹೊಳಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಗೋಡೆಯ ಫಿನಿಶಿಂಗ್‌ನ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೇಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ವೈಟ್‌ಮರ್‌ ಕೋಟ್‌ನ ಹೊರತಾಗಿ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಬಿರುಕುಗಳು ಮತ್ತು ಒಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಸಮರ್ಥ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಲಾರ್ ವೈಟ್ ಎವರ್ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ವಾಶ್ ನಾಮಾನ್ಯ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ವಾಶ್ / ಲ್ಯಾಮ್‌ ವಾಶ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಏಕೆಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಜ್ಜ್‌ಲಾದ ಮಾಡಿದ ಮೇಲ್ಪುರ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಿನಿಶ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಿಲಾರ್ ವೈಟ್ ಎವರ್ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ವಾಶ್ ೨೦ ದು ಚಿಂತಾಮುಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಬ್ರಿಶ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಶಿಲಿಸ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಜ್ಜ್‌ಬಹುದು, ಚೆಕ್ಕು ಕೆಲಸಗಾರರು / ಪೇಂಟರ್‌ಗಳು / ಮೇಸನ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಳಿಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.



3X ಹೆಚ್ಚು
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ



ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ
ಚಿಳಪ್ಪ



ಬಿರುಕು ಬಿಳೊಳ್ಳಲು
ಚೆಕ್ಕು ವಳೊಳ್ಳಲು

ಹಂಚುವ ಪರಿಯಾ:

- ಹೊಸ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾನ್‌ರೋ ಗೋಡೆ (ಒಳಾಂಗಣ ಅಥವಾ ಹೊರಾಂಗಣ)
- ಆರ್ ಸಿಸಿ / ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೇಲೈ ಗಳು



ಪೈಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

- ಸಣ್ಣ ರಂದ್ರಗಳು / ಪಿನ್ ರಂದ್ರಗಳು, ಅಂತರಿಕ ಬಿರುಕುಗಳು ಮತ್ತು ಒಡೆದ್ದನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ
- ಸುಪೀರಿಯರ್ ವೈಟ್ ಫಿನಿಶ್
- ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಪಾಟ್ ಫಿನಿಶ್
- ಒದ್ದೆ / ತೇವಾಂತವಿರುವ ಮೇಲೈ ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು
- ಮೇಲೈ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ
- ಬೆಕ್ಕೆ ಪಳ್ಳಿಪ್ರದಿಲ್ಲ, ಎದ್ದು ಹೋಗೋಲ್ಲ, ಅಥವಾ ತೊಳೆದುಹೋಗೋಲ್ಲ
- 3 ವರುಷಗಳವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರಿಕರಗಳು (ಟೂಲ್ಸ್)

- ಒಂದೇ ಸಮಾನವಾದ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಿಕೆಲ್ ಪ್ರಿರ್ರೋಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು
- ವೇಂಟಿಂಗ್ ಬ್ರಾಶ್ / ರೋಲರ್, ಹಚ್ಚಿವ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಸಬ್ಸೈಟ್ ಮೇಲೈ ತಯಾರಿಕೆ

- ಎಮರಿ / ಸ್ಟಾಂಡ್ ಪೇಪರ್, ಬ್ಲೈಡ್ ಅಥವಾ ವೈರ್ ಬ್ರಾಶ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮೇಲೈ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾವನ್ನು, ಕೊಳೆಕು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.

ಸಬ್ಸೈಟ್ ಪೂರ್ವ ತೇವಗೊಳಿಸುವಿಕೆ

- ಬಿಲಾರ್ ವೈಟ್ ಎವರ್ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿವ ಮೊದಲು ಪೂರ್ವ ತೇವಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ, ವಾಟ್ ಮತ್ತು ಮೇಲೈ ಯೊಂದಿಗೆ ಹಚ್ಚಿನ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ತೇವಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬ್ರಾಶ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು: ಹೋಸ್ ವೈಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಮಗ್ ಕ್ರಾನ್ ಬಳಸಿ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಚ್ಚಿವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲೈ ತೇವವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಬಿಲಾರ್ ವೈಟ್ ಎವರ್ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್‌ವಾಶ್‌ನ ಮಿಶ್ರಣ

- ◆ ಮಿಶ್ರಣ ಅನುಪಾತ (1:1.2) ಫರೆರೊಪದ ಸ್ಲಾರಿ ಮಾಡಲು 1 ಕೆಚೆ ಬಿಲಾರ್ ವೈಟ್ ಎವರ್ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್‌ವಾಶ್ ಅನ್ನು 120% ತುದ್ದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ (1 ಕೆಚೆ ಎವರ್ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್‌ವಾಶ್ +1200 ಮಿಲಿ ನೀರು) ನಿರ್ಧಾರಣಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ.
- ◆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಿರ್‌ನ ಮೂಲಕ (3–5 ನಿಮಿಷ) ನಡೆಸಬೇಕು, ನಯವಾದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು 10–12 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಯಾರಾದ ಸ್ಲಾರಿಯನ್ನು 1.5–2,0 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿ.



ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆ

- ◆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬ್ರೂಸ್ (4 ಅಧವಾ 5 ಇಂಚ್) ಸೂಕ್ತವಾದ ರೋಲರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ತೇವಗೊಳಿಸಲಾದ / ಒಳ್ಳೆಯಾದ ಗೋಡೆ / ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಫರೆರೊಪವಾಗಿ ಬಿಲಾರ್ ವೈಟ್ ಎವರ್ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್‌ವಾಶ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿರಿ.
- ◆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಪ್ರತಿ ಕೋಟೆನಂತರ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸ್ತು ಇರಿ, 6–8 ಗಂಟೆ ಒಳಗಿದ ನಂತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂರ್ಬು ಮಾಡಿ, ಎರಡನೇ ಕೋಟೆ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಧವಾ ಕನಿಷ್ಠ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿ.
- ◆ ಹಾತ್ರಿ ಪ್ರೂಟೆಕ್ ಒಳಗಿದ ನಂತರ ಎರಡನೇಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿರಿ ಉತ್ತಮ ಮೇಲ್ಮೈ ಫಿನಿಶಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಎರಡುಪಡರಗಳು ಸಾಕು.
- ◆ ಅಂತಿಮ ಕೋಟೆ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ನೀರಿನ ಕೂರಿಂಗ್ ಕನಿಷ್ಠ 3–5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾಡುತ್ತು ಇರುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ (ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2–3ಬಾರಿ)
- ◆ ಬ್ರೂಸೆಲನೆಯ ದಿಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡವಾಗಿ (ಹಾರಿಯಾಂಟಲ್) ಇರುಬೇಕು. ಇದು ಉತ್ತಮ ಮೇಲ್ಮೈ ಫಿನಿಶ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೂಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.



ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯತಾಂಕಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯತಾಂಕಗಳು	ದಿಕೀಷಣಗಳು	ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ
1.	ವ್ಯಾಪ್ತಿ (ಸ್ಟೋರ್‌ ಫಿಲ್ಟ್ / ಕಿಲೋ / ಎರಡು ಕೋಟ್ಟು) [ಸೆವಿತ್ ಸೂಧ್ರೆ ಸಫೇರ್ಸ್‌ನೇಮೀಲೀ]*	38-42	ಇನ್‌ ಹೆಸ್
2.	ಪಾಟ್ ಲೈಫ್ (ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)	1.5-2.0	ಇನ್‌ ಹೆಸ್
3.	ಒಣಗುವ ಸಮಯ @ 25 ± 2 °C -ಟಿಚ್ ಡ್ರೈ -ಕಾರ್ಬ್ ಡ್ರೈ	ಗರಿಷ್ಟ 1 ಗಂಟೆ. ಕನಿಷ್ಟ 6 ಗಂಟೆ.	ಇನ್‌ ಹೆಸ್ ಇನ್‌ ಹೆಸ್
4.	VOC ವಿಟಸಿ (ಎಂಬಿ/ಕೆಬಿ)	ನಿಲ್	ASTM 6886
5.	ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಂದ್ರತೆ ಬಲ್ ಡೆಸ್ಟಿ (ಗ್ರಾ / ಸೇ 3)	0.90-1.0	ಇನ್‌ ಹೆಸ್

*ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸೂಧ್ರೆ ಸಫೇರ್ಸ್‌ನೇದ್ದು; ಅಲ್ಲದೆ ಸಫೇರ್ಸ್‌ನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಬದಲಾಗಬಹುದು

ಮುನ್ನಿಚರಿಕೆಗಳು :

- ✓ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಬೀಲಾರ್ವೈಟ್ ಎವರ್‌ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ವಾತ್ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ.
- ✓ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮೇಲ್ತ್ಯಾ ಮೇಲ್ ಬೀಲಾರ್ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್‌ವಾತ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿರಿ.
- ✓ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸಬೇಕು, ಇದನ್ನು 2 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಒಳಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗದ ಹಾಗೇ ಲಿಚಿತಪಡಿಸಿಹೊಳ್ಳಿ.
- ✓ ಹಚ್ಚುಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೇಲ್ತ್ಯಾಗಳಿಗಾಗಿ, ಫಿನಿಶ್ ಹೋಟ್ ಅನ್ನು ತೆಳುಗೊಳಿಸಿ.
- ✓ ಎವರ್‌ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ವಾತ್‌ನ ಎರಡು ಪದರಗಳ ನಡುವೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಶಿಥಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- ✓ ಸ್ಲಾರಿಯನ್ಸ್ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಬೆನ್‌ಬಿ ಬೆರೆಸಿ ಒಂದೇ ಸಮಾನವಾದ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟಿರರ್ ಅನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶಿಥಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ✗ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಿಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಹಚ್ಚುಹೀಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲ್ತ್ಯಾಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುತುಗಳ ಜೊತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.



ಅಲಾಟ್‌ಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಯೂನಿಟ್ ಅಫ್ ಬಿಲಾರ್ ವೈಟ್)
೭ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿಲಾರ್ ಸೆಂಟ್ರ್ಯೂರಿಯನ್, ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಖದ್ದರ್ಕೋ ಮಾರ್ಗ,
ವರ್ಲ್ಯು, ಮುಂಬ್ಯೆ -400030

ಟೆಲಿಪೋನ್ ಚೋಡ್‌ಫ್ ನಂಬರ್‌ಗಳು : 02268540444 / 50365111

ಎಲ್ಲಾರ್ಥಾಗಾಗಿ : www.birlawhite.com | ಟೆಲ್ಲಿಪೋನ್ ನಂಬರ್ : 1800 11 1717

www.facebook.com/BirlaWhiteCement | twitter.com/BirlaWhite

ಈಮೆಲ್ : bw-consumercare@adityabirla.com