

ಪಡೆಯಿರಿ
ಮಾರ್ಬಲ್‌ನಂತಹ ಫಿನಿಶ್
ಬಿರ್ಲಾವೈಟ್
ಎಕ್ಸಲ್ ಪುಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ



ಪಡೆಯಿರಿ ಮಾರ್ಬಲ್‌ನಂತಹ ಫಿನಿಶ್ ಬಿರ್ಲಾವೈಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪುಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ



ಬಿರ್ಲಾವೈಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ಪುಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಹಂಟರ್ ವೈಟ್‌ನೆಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲೆ 94.5% ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಬಿಳುಪು ಮತ್ತು ಬೊಂಬಾಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್‌ನಂತಹ ಫಿನಿಶ್‌ನಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬಿರ್ಲಾವೈಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪುಟ್ಟಿಯೇ ಯಾಕೇ?



ಮಾರ್ಬಲ್‌ನಂತಹ
ಫಿನಿಶ್



ಸಖತ್ ಬಿಳುಪು

ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪುಟ್ಟಿಯ ಉಪಯೋಗಿಸುವಿಕೆ:



ಬಳಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ :

- ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಒಳ/ಹೊರ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಅಂದರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್/ಕಾಂಕ್ರೀಟ್/ಮಿಶ್ರಣದ ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಲಿಂಗ್‌ನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ 1.5 ಎಂಎಂ ನ ದಪ್ಪದಷ್ಟು 2 ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೀ ಆಗಿದೆ.



ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ

- ಒಂದೇ ಸಮಾನವಾದ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಪಿರರ್, ಪುಟ್ಟಿ ಬ್ಲೆಂಡ್/ಸ್ಪ್ಯಾಟುಲಾ ಹಾಗೂ ಗುರ್ಮಲ (ಗುಮ್ಮಾ) ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು



ಮೇಲ್ಮೈ/ಉಪಮೇಲ್ಮೈಯ* ತಯಾರಿ

- ಎಮರಿ ಪೇಪರ್, ಪುಟ್ಟಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಅಥವಾ ವಯರ್‌ನ ಬ್ರಶ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಧೂಳು, ಮಣ್ಣು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್‌ಸ್ (ಡಿ-ಶಬರಿಂಗ್/ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ -ಫೀ ಕಂಪೌಂಡ್) ಮತ್ತು ಅಂಟು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿರಿ.



ತಲಾಧಾರದ ಪೂರ್ವ ತೇವ

- ಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ ಪುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಉಪಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.



ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ಅನುಪಾತ - “ಎಕ್ಸ್‌ಲೆ ಪುಟ್ಟಿ”

- 1 ಕಿಲೋ ಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ ಎಕ್ಸ್‌ಲೆ ಪುಟ್ಟಿ ಯನ್ನು 45% ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (1 ಕಿಲೋ ಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ ಎಕ್ಸ್‌ಲೆ ಪುಟ್ಟಿ+450 ಮಿಲಿ ನೀರು) ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲು ಮ್ಯಾಕಿನಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಯರರ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. (ಕೈಯಿಂದ 3-5 ನಿಮಿಷ)/ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಮೂಲಕ 10-15 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಮಾನವಾದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ವಾದ ಪಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೇ ಇರಿಸಿ. ರೆಡಿಯಾಗಿರುವ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು 3 ರಿಂದ 3.5 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.



ಉಪಮೇಲ್ಮೈ/ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನ:

- ಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ ಎಕ್ಸ್‌ಲೆ ಪುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೋಡೆ/ಉಪ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟಿ ಬ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೊದಲ ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚಿರಿ. ಗಮನವಿರಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಉಪ ಮೇಲ್ಮೈಯ ತಾಪಮಾನ 40ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು.
- ಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ ಎಕ್ಸ್‌ಲೆ ಪುಟ್ಟಿಯ ಮೊದಲ ಕೋಟ್ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಒಂದು ಒದ್ದೆ ಸ್ಟಾಂಚ್‌ನಿಂದ ಅಥವಾ ಪುಟ್ಟಿ ಬ್ಲೆಂಡ್‌ನಿಂದ ತಿಕ್ಕಿರಿ ಇದರಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ತುಣುಕುಗಳು ತೊಲಗುತ್ತವೆ.
- ಮೇಲ್ಮೈ ಕನಿಷ್ಠ 3ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ, ನಂತರ ಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ ಎಕ್ಸ್‌ಲೆ ಪುಟ್ಟಿಯು ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚಿರಿ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಪೂರ್ತಿ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಒಣಗಲಿ.
- ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು 10-12 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಒಣಗಿದರೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ, ಅದರ ನಂತರವೇ ಟಾಪ್ ಕೋಟ್ ಪೇಂಟ್ /ಡಿಸ್‌ಪೆಂಟ್ ಹಚ್ಚಿರಿ.
- ಮೇಲ್ಮೈಯ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ ಎಕ್ಸ್‌ಲೆ ಪುಟ್ಟಿಯ ಕೊನೆಯ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಒರಟಾದ ಎಮ್ಮಿ ಪೇಪರ್‌ನಿಂದ ತಿಕ್ಕಲೇ ಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ ಎಕ್ಸ್‌ಲೆ ಪುಟ್ಟಿಯ ನೀರು ಪ್ರತಿರೋಧಕದ ಕ್ಷಮತೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪೇಂಟ್ /ಡಿಸ್‌ಪೆಂಟ್ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು/ಕಲೆಯನ್ನು ತೊಲಗಿಸುವುದು ಅತೀ ಅಗತ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಫೈನ್ ಆದ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಎಮ್ಮಿ ಪೇಪರ್ ಅಂದರೆ 500 ನಂಬರಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿರಬಾರದು ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಗ್ಲಾಸೀ ಬಿಳುಪಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಎರಡೂ ಕೋಟ್‌ಗಳ ಒಟ್ಟು ದಪ್ಪ ಗರಿಷ್ಠ 1.5 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು.
- ಪೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೈಮರ್ ಅನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮಾಪಕ:

ಕ್ರ. ಸಂ;	ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮಾಪಕ	ವಿಶೇಷತೆಗಳು	ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಧಾನ
1	*ಕವರೇಜ್ (ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್)/ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಮೂಡ್ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ)	18-21	In House
2	ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಸಮಯ (ಗಂಟೆ)	3.0-3.5	In House
3	ಟೆನ್ಸಾಯಿಲ್ ಶಕ್ತಿ @28ದಿನ (N/mm ²)	≥1.0	EN 1348
4	ನೀರಿನ ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿ ಹೀರುವಿಕೆ (ಎಂಎಲ್) 30 ನಿಮಿಷ @28ದಿನ	≤0.60	Karsten Tube
5	ಕಂಪ್ರೆಶನ್ ಶಕ್ತಿ @28ದಿನ (N/mm ²)	3.5-7.5	EN 1015-11
6	ಬಲ್ಕ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ (g/cm ³)	0.8-1.0	In House

*ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಮೂಡ್ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲಿದೆ, ಇದು ಮೇಲ್ಮೈಯ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:



ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಲ್ ಪುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸೋದು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಯರ್‌ನಿಂದ ಬೆರೆಸುವಾಗ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಬೆರೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೃದುತ್ವ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಒಂದೇ ಸಮಾನವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುವ ತನಕ ಬೆರೆಸುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು.



ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಮೂರುವರೆ ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.



ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆಟಕದಂತೆ ದೂರ ಇಡಿ.



ಸೇವಿಸಿದರೆ ಹಾನಿಕಾರಕ: ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಾಣಿರಿ.



ಒಂದು ವೇಳೆ ಉರಿಯುಂಟಾದರೆ ಅಥವಾ ನಿರಂತರವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಏನು ಮಾಡಬೇಕು

- ಗೋಡೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಧೂಳು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲುಗಾಡಿಸಿ/ಕಲಕಿರಿ.
- ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
- ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಸುರಕ್ಷೆಯ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ತಿಕ್ಕುವಾಗ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಮಾಡುವಾಗ (ತಯಾರಿಸುವಾಗ) ನೋಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಲು ಮರೆಯದಿರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಧೂಳು ಮೂಗಿನೊಳಗೆ ಹೋಗದಿರಲಿಂತೆ

ಏನು ಮಾಡಬಾರದು

- ಧೂಳು ಮಣ್ಣಿನ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ.
- ಸೂಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಬೇಡಿ.



ಹೆಚ್ಚಿನ
ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
ಸ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ!

ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ - ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಯುನಿಟ್,
ಗ್ರಾಂಡ್ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್, ಅಹುರಾ ಸೆಂಟರ್, 82 ಮಹಾಕಾಳಿ ಕೇವ್ ರೋಡ್,
ಎಂಐಡಿಎಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನ ಹತ್ತಿರ, ಅಂದೇರಿ (ಈಸ್ಟ್) ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ - 400093.

🌐 ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ : www.birlawhite.com | 📞 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್: 1800 11 1717
📘 www.facebook.com/BirlaWhiteCement | 🐦 twitter.com/BirlaWhite