

Birla
White

ADITYA BIRLA
BUILDING
SOLUTIONS

பிர்லா ஒயிட்

ப்ரைமாகோட் ப்ரைமர்

நிலைத்து மட்டுமல்ல,

நீடித்து நிலைத்து
இருக்கும்



இந்தியாவின் முதல்
ஒயிட் சிமென்ட் பேஸ்டு
லிக்விட் ப்ரைமர்

ப்ரைமாகோட் லிக்விட் ப்ரைமர்

பிரீலா ஓயிட் ப்ரைமாகோட் ஒரு ஓயிட் சிமென்ட் பேஸ்டு வாட்டர்-தினன்பிள் லிக்விட் ப்ரைமர், இது மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் ப்யூர் வாட்டர்-பேஸ்டு அக்ரிலிக் வால் ப்ரைமர்ஸைக் காட்டிலும் அதிக ஒட்டுந்தன்மையையும் மிகுந்த கவரேஜையும் வழங்குகிறது. இது உங்கள் சுவற்றின் டாப்கோட் உரிதலைத் தவிர்க்கிறது மற்றும் உங்கள் சுவர்களை பல ஆண்டுகளுக்கு காக்கிறது. இத்தயாரிப்பு உங்கள் சுவற்றின் பெயின்ட் உண்மையான கலர் டோன்களை எடுத்துக்காட்டத் தேவையான சிறந்த ஒளிபுகாத்தன்மையையும் வெண்மையையும் வழங்குகிறது.

தேவையான கருவிகள்

- அப்டை செய்வதற்கு பெயின்ட்டிங் பிரஷ் / ரோலர் உபயோகிக்கப்படுகிறது.
- ஒரே மாதிரியான கலவைக்கு சத்தமான வாளி மற்றும் துடுப்பு.



புராடக்ட் ஹைலைட்ஸ்



டெக்னிக்கல் ஸ்பெஸிஃபிகேஷன்ஸ்

தொ. எண்.	டெக்னிக்கல் அளவுக்கூறுகள்	ஸ்பெஸி- ஃபிகேஷன்ஸ்
1	*கவரேஜ்	உட்புறம் 170-200 ச.மீ./லிட்**/கோட் வெளிப்புறம் 110-140 ச.மீ./லிட்**/கோட்
2	**உலரும் நேரம் (மேற்பரப்பு உலருதல்)	30 நிமிடங்கள்
3	தின்டு பெயின்ட்டின் நிலைக்கும் தன்மை	24 மணி நேரத்திற்குள் உபயோகிக்கவும்
4	தின்னிங்	100% வால்யூம் தண்ணீருடன்
5	ஓவர்கோட் தன்மை (ஓவர்கோட்டிற்கு உலரும் நேரம்)	4 - 6 HRS @27° ± 2°C & RH 60 ± 5%
6	அப்ளை செய்ததற்குப் பிறகு அறிவுரைகள்	ப்ரைமர் அப்ளை செய்த 7-8 நாட்களுக்குள் ஃபினிஷிங் கோட் அப்ளை செய்யவும்.
7	ஷேடு ரேஞ்சு	ஓயிட் ஷேடு
8	பாதுகாப்பு அம்சங்கள்	தீ பற்றாதது.
9	பரிந்துரைக்கப்பட்ட தின்னர்	தண்ணீர்
10	அப்ளை செய்யும் முறை	உகந்த அளவு டயலூட் செய்த பிறகு ஸ்ப்ரே, பிரஷ் அல்லது ரோலர்
11	ஷெல்ஃப் லைஃப்	நேரடி சூரிய வெளிச்சத்திற்கும் கூடுதல் சூட்டிற்கும் அப்பால் ஓரிஜினல் டைட்டாக முடிய கன்டெய்னர்களில் இருப்பின் தயாரிப்பு தேதியிலிருந்து 3 ஆண்டுகள்

*மேற்பரப்பு நிலைகள் (டெக்ஸ்சர், ரஃப்னெஸ் & போராலிட்டி), அப்ளை செய்யும் நிலைகள் (பெயிட்டர் திறன் & அப்ளை செய்யும் முறை) மற்றும் வெளிப்புற காரணிகள். (சூடு, காற்றின் வேகம் ஆகியவை) பொறுத்து உண்மையான கவரிங் அளவு வேறுபடலாம்.
**தட்பவெப்ப நிலையைப் பொறுத்து உண்மையான உலரும் நேரம் வேறுபடலாம்.

1லி, 4லி, 10லி மற்றும் 20லி சைஸ்களில் கிடைக்கும்



அப்ளை செய்தல் முறை

உட்புறம்

இதை உட்புற சிமென்ட் பிளாஸ்டர்கள், உட்புற சீலிங்குகள், உட்புற வால் புட்டி பரப்பு போன்ற எல்லா வகையான பரப்புகள் மீதும் அப்ளை செய்ய முடியும்.

ஸ்டெப் 1: மேற்பரப்பைத் தயாரித்தல் -

எமெரி பேப்பர் நம். 180 கொண்டு மேற்பரப்பை தேய்த்து பரப்பு சுத்தமாக இருப்பதை உறுதி செய்துகொள்ளவும்.

ஸ்டெப் 2: ப்ரைமர் -

பிர்லா ஓயிட் ப்ரைமாகோட் ப்ரைமரை தண்ணீருடன் 1:1 விகிதத்தில் கலக்கவும். பிரஷ்/ரோலர் கொண்டு சிங்கிள் கோட் அப்ளை செய்யவும் மற்றும் 3-4 மணி நேரம் உலர விட்டுவைக்கவும்.

ஸ்டெப் 3: புட்டி -

பிர்லா ஓயிட் வால் புட்டி இரண்டு கோட் கொண்டு மேற்பரப்பை ஸ்மூத் ஆக்கிடுங்கள். அதை 10-12 மணி நேரத்திற்கு உலர விடவும் மேலும் எமெரி பேப்பர் 320 கொண்டு தேய்க்கவும்.

ஸ்டெப் 4: ப்ரைமர் -

பிர்லா ஓயிட் ப்ரைமாகோட் ப்ரைமர் இரண்டாவது கோட் அப்ளை செய்யவும். 3-4 மணி நேரம் உலர விடவும். தேவையெனில், எமெரி பேப்பர் 320 கொண்டு தேய்க்கவும். டாப் கோட் அப்ளை செய்யவும்.

வெளிப்புறம்

இதை வெளிப்புற சிமென்ட் பிளாஸ்டர்கள், வெளிப்புற சீலிங்குகள், ஆஸ்பெஸ்டாஸ் ஷீட், காங்க்ரீட் போன்ற எல்லா வகையான பரப்புகள் மீதும் ப்ரைமராக அப்ளை செய்ய முடியும்.

ஸ்டெப் 1: மேற்பரப்பைத் தயாரித்தல்

a) மேற்பரப்பு சுத்தமாகவும் தளர்வான பெயின்ட், தூசு, கிரீஸ், காளான் ஆகியவை இல்லாமலும் இருப்பதை உறுதி செய்துகொள்ளவும்.

b) ஓட்டைகள், பள்ளம் மற்றும் நுண் விரிசல் போன்ற குறைபாடுகளை பிர்லா ஓயிட் வால் புட்டி கொண்டு மேற்பரப்பை ஸ்மூத் ஆக்கவும்.

ஸ்டெப் 2: கலத்தல் -

பிர்லா ஓயிட் ப்ரைமாகோட் ப்ரைமரை தண்ணீருடன் 1:1 விகிதத்தில் கலக்கவும்.

ஸ்டெப் 3: அப்ளை செய்தல் -

பிர்லா ஓயிட் ப்ரைமாகோடை பிரஷ்/ரோலர் கொண்டு சிங்கிள் கோட் அப்ளை செய்யவும் மற்றும் 3-4 மணி நேரம் உலர விட்டுவைக்கவும். டாப் கோட் அப்ளை செய்யவும்.

முன்னெச்சரிக்கைகள்:

விழுங்கிவிட்டால் தீங்கு விளைவிக்கும், விழுங்கிவிட்டால் உடனே மருத்துவ உதவியை நாடவும்.

எரிச்சல் உண்டானால் அல்லது சருமத்தில் எரிச்சல் தொடர்ந்தால் நிறைய தண்ணீரின்மூலம் உடனே கழுவவும். உடனடியாக மருத்துவ உதவியை நாடவும்.

செய்ய வேண்டியது

- தளர்வாக ஓட்டியுள்ளவை அற்ற, அழுக்கு அற்ற சுவர் பரப்பை உறுதி செய்துகொள்ளவும்.
- உபயோகத்திற்கு முன் நன்கு கலக்கவும்.
- குளிர்ந்த மற்றும் உலர்ந்த இடத்தில் சேமிக்கவும்.

செய்யக்கூடாது

- சுற்றுப்புற வெப்ப நிலை 10°C க்கும் குறைவாக இருக்கும்போது அல்லது அப்பளை செய்த 4 மணி நேரத்திற்குள் வெப்ப நிலை குறையலாம் என்னும்போது அப்பளை செய்யக்கூடாது.
- அதிகம்-தின்னாக்கவோ அல்லது அதிகம்-பிரஷை நீட்டிக்காதீர்கள்.
- ஸ்டெய்னெர்ஸ் அல்லது வேறு எந்த கலரன்ட்லை உபயோகிக்காதீர்கள்.



SCAN TO
KNOW MORE

பிர்லா ஓயிட் - அல்ட்ரா டெக் சிமென்ட் லிமிடெடின் ஒரு யூனிட்,
9-ம் மாடி, பிர்லா சென்கூரியன், பாண்டூரங் பத்கர் மார்க்,
ஓர்லி, மும்பை-400030

● வலைதளம்: www.birlawhite.com | ☎ டோல் ஃப்ரீ எண்: 1800 11 1717
● www.facebook.com/BirlaWhiteCement | twitter.com/BirlaWhite
● bw-consumercare@adityabirla.com

