



ACTIVCOAT



ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಡ್ಯೂಲ್ಪುತ್ತೆ,
ಪ್ರೋಟ್ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ!

ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಎದ್ದಾಂಟೆಜ್
ಇರುವ ಲಿಕ್ಟ್ ಪ್ರೇಮರ್





ACTIVCOAT

ಬೀಲಾ ವೈಟ್ ಅಕ್ಟಿವ್‌ಕೌಟ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಬಿಳಿ ಸಿಮೆಂಟ್ - ಅಥಾರಿತ ಲೆಕ್ಸಿಡ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಆಗಿದೆ. ActivCoat ಪ್ರೈಮರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಗ್ನಿಕಲ್ ವಾಲ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಟ್ಟತನ ಮತ್ತು ಬಿಳಿಪನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪೆಯಿಂಟ್‌ನ ಬಣ್ಣದ ನಿಜವಾದ ಟೋನ್‌ನ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗೊಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೆಯಿಂಟ್‌ನ ಅಪ್ಪುತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.



ಒಳಾಂಗಣ

ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಪರ್, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸೀಲಿಂಗ್, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಗೋಡೆಯ ಪುಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ತೀ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾರೀಶಿಯ ಮೇಲ್ತೀಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.



ಹಂತ 1: ಮೇಲ್ತೀ ತಯಾರಿಕೆ

ಎಮೆರಿ ಹೇವರ್ ನಂ 180 ಯೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿನ ಮೇಲ್ತೀಯನ್ನು ತಿಕ್ಕಿರಿ ಮತ್ತು ಸಫೇಡ್ ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತವಡಿಸೋಳಿ.



ಹಂತ 2: ಪ್ರೈಮರ್

ದಿಲಾಫ್ ವೈಟ್ ಏಕ್ಟ್ ActivCoat ಪ್ರೈಮರ್ ಅನ್ನು 1:1 ಅನುಭಾತದಲ್ಲಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಬೃತ್ತ / ರೋಲರ್ ಮೂಲಕ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಲು ದಿಡಿ.



ಹಂತ 3: ಪುಟ್ಟಿ

ದಿಲಾಫ್ ವೈಟ್ ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿಯ ಎರಡು ಪದರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೇಲ್ತೀಯನ್ನು ನಯವಾಗಿಸಿ ಹಚ್ಚಿ ಇದನ್ನು 10-12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಲು ಅನುಷ್ಠಾನಿಕೆ ಕೊಡಿ ಮರಳು ಮತ್ತು ಎಮೆರಿ ಹೇವರ್ ನಂ 320 ಯೊಂದಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿರಿ.



ಹಂತ 4: ಪ್ರೈಮರ್

ದಿಲಾಫ್ ವೈಟ್ ಏಕ್ಟ್ ActivCoat ಪ್ರೈಮರ್ ನ ಎರಡನೇ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿರಿ 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಲು ದಿಡಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಮೆರಿ ಹೇವರ್ ನಂ. 320 ಬಳಸಿ ತಿಕ್ಕಿರಿ.

ಹೊರಾಂಗಣ

ಹೊರಾಂಗಣದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಪರ್, ಬಾಹ್ಯ ಸೀಲಿಂಗ್, ಅಸ್ಟ್ರೇಸ್‌ಎಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀಶಿಯ ಮೇಲ್ತೀಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಬಹುದು.



ಹಂತ 1: ಮೇಲ್ತೀ ತಯಾರಿಕೆ

ಮೇಲ್ತೀ ಸೆಟ್‌ಫಾರಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಡಿಲವಾದ ಬಣ್ಣ ಧೂಳಿಗ್ರೀಸ್, ವಾಚಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ದಿಲಾಫ್ ವೈಟ್ ವಾಲ್ ಕೀರ್ ಪುಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ರಂಧ್ರಗಳು, ಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಿರುಕುಗಳಿಂತಹ ಮೇಲ್ತೀ ಅಪೂರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿ.



ಹಂತ 2: ಮಿಶ್ರಣ

ದಿಲಾಫ್ ವೈಟ್ ಏಕ್ಟ್ ActivCoat ಪ್ರೈಮರ್ ಅನ್ನು 1:1 ಅನುಭಾತದಲ್ಲಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.



ಹಂತ 3: ಅಷ್ಟುಕೇಳನ್

ದಿಲಾಫ್ ವೈಟ್ ಏಕ್ಟ್ ActivCoat ನ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಬೃತ್ತ / ರೋಲರ್ ಮೂಲಕ ಹಚ್ಚಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಲು ದಿಡಿ ಉಪರ್ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿರಿ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳು	ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಿವರಗಳು
ಕವರೇಜ್ (ಸುಖಾದ ಅತ್ಯತ್ಮಮ ಮೇಲ್ಕೆ ಮೇಲಿ)*	ಒಳಾಂಗಳ : 160-200 Sq.Ft./Ltr/ Coat ಹೊರಾಂಗಳ : 110-130 Sq.Ft./Ltr/ Coat
ಒಣಗಿಸುವ ಸಮಯ (ಸಫೇಸ್ ದ್ವಿ) **	30 ನಿಮಿಷ
ತೆಳುವಾದ ಪೇಂಟ್‌ನ ಸ್ವಿರತೆ	24 ಗಂಟೆಗಳಿಂಬಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ
ತೆಳುವಾಗಿವುದು	ಸೀರಿಸ್‌ಎಂಡಿಗಿನ ಪರಿಮಾಣದ ಮೂಲಕ 100%
ಒವರ್‌ಕೋಟೀಬೆಲೆಟಿಟ್ (ಒಣಗಿಸುವ ಸಮಯ)	4-6 HRS @27° ±2°C & RH 60 ± 5%
ಎಫ್‌ಕೆಎಂ‌ನ್ ನಂತರದ ಸೂಚನೆಗಳು	ಪ್ರೇಮರ್ ಹಣ್ಣಿದ್ದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಹಣ್ಣಿರಿ
ವ್ಯಾಕೆಂಜನ್	1ಲೀ, 4 ಲೀ, 10 ಲೀ ಮತ್ತು 20 ಲೀ.
ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು	ಚೆಂಕಿತಗೆಲ್ಲೋಲ್ಲು
ಹಚ್ಚುವಿಕೆಯ ವಿಧಾನ	ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಳುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ಥೇ, ಬೃತ್ತಾ ಅಥವ ರೋಲರ್
ತಲ್ಲಾಲ್ಯೇವ್	ಸೀರ ಸಂಯುಕ್ತ ಚೆಳು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಶಾಖಾದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಮೂಲಕ ಬೆಗೆಯಾಗಿ ಮಣಿದ್ದ ಶಂಟ್ಯಿನರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಕೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ವರುಷಗಳು
ಕಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುವ ಮೇಲ್ಕೆಗಳು	ಹೊರಗಡೆಯ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟರ್‌ಗಳು, ಹೊರಗಡೆಯ ಸೀಲಿಂಗ್‌ಗಳು, ಆಸ್ಟ್ರೋನ್‌ ಕ್ರೀಟ್, ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಿ ಪ್ರೇಮರ್ ಆಗಿ.

*ಸಿಜವಾದ ಕವರಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್‌ಸೆಟ್‌ಯು ಮೇಲ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು (ಟೀಕ್‌ಬರ್, ಒರಟುತನ ಮತ್ತು ರಂಡ್ರ್‌ಗಳಿರುವೀಲ್),
ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು (ವೆಯಂಟರ್‌ನ ಕೊಳಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ) ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು
(ಉಷ್ಣತೆ, ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಇತ್ಯಾದಿ) ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಬಹುದು.

**ಸಿಜವಾದ ಒಣಗಿವ ಸಮಯ ಕಂಬಾಂದರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಬಹುದು.

ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಇದು ಹಾನಿಕಾರಕ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಚಮಚದ ಮೇಲೆ ಕರಿಕಿರಿಯುಂಟಾದರೆ ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾಕಷ್ಟು
ನೀರಿನಿಂದ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಮಾಡಬೇಕಾದುದು:

- ಸಹಿತವಾಗಿ ಅಂಟೆಕೊಂಡಿರುವ / ಕೂಳಿಸು ಮುಕ್ತ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
- ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಬೆಂಜಾಗಿ ಬೆರಿಸಿ
- ತಂಡಾದ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ



ಮಾಡಬಾರದು:

- ಸ್ವತ್ತಲಿನ ತಾಪಮಾನವು 10°C ರಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗೆ ಅಥವಾ
ತಾಪಮಾನವು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಹುದಾದರೆ
ಹಬ್ಬಬೇಡಿ.
- ಬೃತ್ತ ಅನ್ನ ಅಡಿಯಾಗಿ ತೆಳುಗೊಳಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಅಡಿಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಡಿ
- ಸ್ವಿನರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಲರಂಟ್ ಬಳಸಬೇಡಿ





Birla White ACTIVCOAT

ಬಿಲಾರ್ ವೈಟ್ - ಅಲಾಟಿಕ್ಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್
ಗ್ರಂತಿ ಮಹಡಿ, ಬಿಲಾರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಯಲ್, ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಖಾಥ್ಕರ್‌ ಮಾರ್ಗ, ವರ್ವೆ,
ಮುಂಬ್ಯೆ - 400030

ಟೆಲಿಪ್ರೋನ್ ಚೋಡ್ರ್‌ ನಂ.ಗಳು: 022- 68540444 / 50365111

🌐 ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: www.birlawhite.com | 📞 ಫೋನ್ ನಂ: 1800 11 1717

೯೯ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್: www.facebook.com/BirlaWhiteCement | 🐦 ಟ್ವಿಟರ್: twitter.com/BirlaWhite