

പ്ലാസ്റ്റർ ഇടൂ, പെയിന്റ് തിളങ്ങും!

വൈറ്റ് സിമന്റിന്റെ
ഗുണങ്ങളുള്ള ലിക്വിഡ്- പ്രൈമർ



1,4,10,20 ലിറ്ററുകളിൽ ലഭ്യം.



ACTIVCOAT

വൈറ്റ് സിമന്റ് അടിസ്ഥാന ഘടകമായുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് പ്രൈമർ ആണ് ബിർള വൈറ്റ് ActivCoat പ്രൈമർ. ActivCoat പ്രൈമർ വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ അക്രിലിക് വോൾ പ്രൈമറുകളേക്കാൾ മികച്ച വിധത്തിൽ പ്രതലത്തെ മൂടുകയും വെളുത്ത നിറം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. പെയിന്റിന്റെ നിറത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വർണ്ണം ദൃശ്യമാക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ വിടിന്റെ ചുവരുകളിൽ പെയിന്റിന്റെ ഏറ്റവും മികവാർന്ന ചാരൂത പകരുകയും ചെയ്യുന്നു.



ഇന്റീരിയർ

ഇത്, സിമന്റ് പ്ലാസ്റ്റർസ്, ഇന്റീരിയർ സിലിങ്ങ്സ്, ഇന്റീരിയർ വോൾ പൂട്ടി സർഫസ് തുടങ്ങിയ, എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സർഫസുകളിലും അടിയ്ക്കാം.



സ്റ്റെപ്പ് 1: ഉപരിതലം തയ്യാറാക്കൽ
 എമരി പേപ്പർ നമ്പർ 180-കൊണ്ട് ഉപരിതലം നന്നായി ഉരച്ച്, വൃത്തിയാക്കി ഉറപ്പു വരുത്തുക.



സ്റ്റെപ്പ് 2: പ്രൈമർ
 1:1 എന്ന അനുപാതത്തിൽ ബീർള വൈറ്റ് ActivCoat പ്രൈമർ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. ബ്രഷ്/റോളർ ഉപയോഗിച്ച് സിഗിംൾ കോട്ട് അടിയ്ക്കുക. 3-4 മണിക്കൂർ ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക.



സ്റ്റെപ്പ് 3:
 ബീർള വൈറ്റ് വോൾ പൂട്ടിയുടെ രണ്ട് കോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഉപരിതലം സ്മൂത്താക്കുക. 10-12 മണിക്കൂർ ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക. അതിനുശേഷം എമരി പേപ്പർ നമ്പർ 320-കൊണ്ട് നന്നായി ഉരക്കുക.



സ്റ്റെപ്പ് 4:
 ബീർള വൈറ്റ് ActivCoat പ്രൈമറിന്റെ സെക്കന്റ് കോട്ട് അടിക്കുക. 3-4 മണിക്കൂർ ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, എമരി പേപ്പർ നമ്പർ 320-കൊണ്ട് നന്നായി ഉരക്കുക. ശേഷം ടോപ്പ് കോട്ട് അടിക്കുക.

എക്സ്റ്റീരിയർ

ഇത്, എക്സ്റ്റീരിയർ സിമന്റ് പ്ലാസ്റ്റർസ്, എക്സ്റ്റീരിയർ സിലിങ്ങ്സ്, ആസ്ബറ്റോസ് ഷിറ്റ്, കോൺക്രീറ്റ്, തുടങ്ങിയ, എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സർഫസുകളിലും അടിയ്ക്കാം.



സ്റ്റെപ്പ് 1: ഉപരിതലം തയ്യാറാക്കൽ
 ഉപരിതലം വൃത്തിയുള്ളതും, പൊളിഞ്ഞിരുന്നില്ലാത്ത പെയിന്റ്, പൊടി, ഗ്രീസ്, ഫംഗൽ എന്നിവയിൽ നിന്നും മൂക്കതമണെന്നും ഉറപ്പു വരുത്തുക.

ബീർള വൈറ്റ് വാൾ പൂട്ടി ഉപയോഗിച്ച് ദ്വാരങ്ങൾ, വിടവുകൾ, വിള്ളലുകൾ എന്നിവ സ്മൂത്താക്കുക.



സ്റ്റെപ്പ് 2: മിക്സിങ്ങ്
 1:1 എന്ന അനുപാതത്തിൽ ബീർള വൈറ്റ് ActivCoat പ്രൈമർ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക.



സ്റ്റെപ്പ് 3 : അപ്ലിക്കേഷൻ
 ബ്രഷ്/റോളർ ഉപയോഗിച്ച് ബീർള വൈറ്റ് ActivCoat പ്രൈമറിന്റെ സിഗിംൾ കോട്ട് അടിയ്ക്കുക. 3-4 മണിക്കൂർ ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക. ശേഷം ടോപ്പ് കോട്ട് അടിക്കുക.



സാങ്കേതിക പാരാമീറ്റർ	നിർദ്ദിഷ്ട ഇന വിവരണം
കവരേജ് (ഉത്തമമായ മിനുസമാർന്ന പ്രതലത്തിൽ)*	ഇന്റീരിയറിനായി: 160-200 Sq.Ft./Ltr/ Coat എക്സ്റ്റീരിയറിനായി: 110-130 Sq.Ft./Ltr/ Coat
ഡ്രൈയിങ് സമയം**	30 മിനുട്ട്സ്
തിന്നീഡ് പെയിന്റിന്റെ നിലനിൽപ്പ്	24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുക
തിന്നിങ്	വെള്ളം ചേർത്താലും 100% വോളിയം
ഓവർ കോട്ടബിലിറ്റി (വീണ്ടും അടിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയം)	4-6 HRS @27° ±2°C & RH 60 ± 5%
അടിച്ചതിനുശേഷമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ	പ്രൈമർ അടിച്ചതിനുശേഷം 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഫിനിഷിങ് കോട്ട് അടിക്കുക
പാക്കേജിംഗ്	1 ലിറ്റർ, 4 ലിറ്റർ, 10 ലിറ്റർ, 20 ലിറ്റർ.
സൂരക്ഷ സവിശേഷതകൾ	തീ പിടിക്കാത്തത്
അപ്ലിക്കേഷൻ രീതി	അനുയോജ്യമായി നേർപ്പിച്ചതിനുശേഷം സ്പ്രേ, ബ്രഷ് അല്ലെങ്കിൽ റോളർ ചെയ്യുക
ഷെൽഫ് ലൈഫ്	നിർമ്മാണ തീയതി മുതൽ 3 വർഷത്തേക്ക് നന്നായി കണ്ടെയ്ൻമെന്റിൽ അടച്ചു വയ്ക്കുന്നു. നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നും അമിത ചൂടിൽ നിന്നും അകലം പാലിജുക.
ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പ്രതലങ്ങൾ	പുറം ഭാഗങ്ങളിലെ സിമന്റ് പ്ലാസ്റ്ററുകൾ, പുറം മേൽത്തട്ട്, ആസ്പ്രോസ് ഷീറ്റ്, കോൺക്രീറ്റ് മുതലായവയിൽ ഒരു പ്രൈമർ എന്ന നിലയിൽ

*പ്രതലത്തിന്റെ നിലകൾ (ടെക്സ്ചർ സ്വഭാവം, പരുക്കൻ തരത്തിലുള്ളത്, സൂപ്പർസൂപ്പിരങ്ങൾ ഉള്ളത് മുതലായവ), ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങൾ (പെയിന്റിനു കഴിവുകളും പ്രയോഗിക്കുന്ന വിധവും), ബാഹ്യ ഘടകങ്ങൾ (താപനില, കാറ്റിന്റെ വേഗത തുടങ്ങിയവ) എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് യഥാർത്ഥ വ്യാപനത്തിന്റെ ശേഷി വ്യത്യാസപ്പെട്ടേക്കാവുന്നതാണ്.

** കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള യഥാർത്ഥ സമയം വ്യത്യാസപ്പെടാം

ഇത് ശരിരത്തിൽ ചെന്നാൽ ഹാനികരമാണ്, ഉടൻ വൈദ്യസഹായം തേടുക ചർമ്മത്തിൽ ഇറിട്ടേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചർമ്മം നന്നായി കഴുകുക. ഉടൻ വൈദ്യസഹായം തേടുക.

ചെയ്യേണ്ടത്:

- അയഞ്ഞ പറ്റിനിൽക്കുന്ന/അഴുകിപ്പാത്ത ഭിത്തിയുടെ ഉപരിതലം ഉറപ്പാക്കുക
- ഉപോഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നന്നായി സ്റ്റീർ ചെയ്യുക
- തണുത്തതും ഉണങ്ങിയതുമായ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കുക



ചെയ്യരുതാത്തത്

- അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് 10°C-ൽ കുറവായിരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷനുശേഷം 4 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ താപനില ഈ നിലയിലേക്ക് താഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അടിക്കരുത്.
- അടിക്കുമ്പോൾ ബ്രഷ് അമിതമായി നീട്ടുകയോ കൂടുതൽ കനം വെപ്പിക്കുകയോ റ്റേയ്യരുത്.
- റ്റേയ്കുന്നുകളോ മറ്റ് കളറുന്റുകളോ ഉപയോഗിക്കരുത്.





Birla White ACTIVCOAT

ബിർള വൈറ്റ് - അൾട്രാടെക് സിമന്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ്,
ഒമ്പതാം നില, ബിർള സെഞ്ചൂറിയൻ, പാണ്ടുരംഗ് ബുദ്ധ്കർ മാർഗ്,
വർളി, മുംബൈ - 400030

ടെലിഫോൺ ബോർഡ് നമ്പറുകൾ: 022- 68540444 / 50365111

🌐 വെബ്സൈറ്റ്: www.birlawhite.com | 📞 ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ.: 1800 11 1717
📘 www.facebook.com/BirlaWhiteCement | 🐦 twitter.com/BirlaWhite